

保証書

持込修理

本保証書は本書記載内容により無料修理をおこなうことをお約束するものです。

保証対象	家具調こたつ	保証期間	お買い上げ日から1年間
------	--------	------	-------------

お買い上げ日	年	月	日
お客様	販売店		
ご芳名	店名・住所		
ご住所	〒	—	
電話	()	—	電話()—印

- 保証期間中に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、商品と本書をご持参の上お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間中でも次の場合は有料になります。
 - (イ) 使用上の誤りや取扱上の不注意による故障や損傷。
 - (ロ) 不当な修理や改造による故障や損傷。
 - (ハ) 火災、風水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、ガス害による故障や損傷。
 - (ニ) お買い上げ後の落下、輸送によって生じた損傷や故障。
 - (ホ) 一般家庭用以外（業務用としての使用、車輌・船舶への搭載など）に使用した場合の故障または損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、ご芳名、販売店名の記入がない場合。または字句を書き換えられた場合。
 - (チ) 持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって本書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または「お客様相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間にについては「保証とアフターサービス」の頁をご覧ください。
- 本保証書に記載された個人情報は本機の保証、サービスを目的としており、それ以外の目的で使用することはありません。

修理メモ

株式会社 おおたけ

〒963-0112 福島県郡山市安積町成田字三渡7-1 TEL 024-983-5881

受付：午前9時～午後0時 午後1時～午後5時（土日曜日、祝祭日、年末年始、お盆休みを除きます。）

2023.04

家具調こたつ

取扱説明書

保証書裏表紙

別紙 こたつ組み立て説明書付

燐 120 EK-TW1205

こたつ寸法（天板付き）

幅 × 奥行 × 高さ

120×80×36(41)cm

もくじ

ヒーターユニット型番

MHU-601E(DB)

ご使用前に

使い方

必要なときに

安全上のご注意 ······ 1 ~ 5

危険・警告・注意

各部のなまえ ······ 6

ご使用の準備 ······ 7

ご使用の順序 ······ 8

こたつの使い方 ······ 9

テーブルとしての使い方 ······ 9

知っておいていただきたいこと · 10

お手入れと保管の方法 ······ 11

故障かな？と思ったら ······ 11

ヒーターユニット仕様 ······ 12

保証とアフターサービス ······ 13

保証書 ······ 裏表紙

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ご使用前に「安全上のご注意（1~5ページ）」を必ずお読みください。

●保証書は裏表紙についています。「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、大切に保管してください。

●この商品は日本国内専用で、海外ではご使用いただけません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

●取扱説明書のイラストと実際の製品の形状が異なる場合があります。

安全上のご注意（必ずお守りください）

メモ

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

△ 危険	「死亡や重傷を負うおそれがあり、かつその度合いが高い内容」です。
△ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
△ 注意	「傷害を負うことや財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「強制」内容です。


△ 危険

低温やけど・脱水症状の恐れあり



強制
使用温度を低めにし、ときどき体を動かすなど、使用状態に異常がないか周囲の方が常に注意してください。次のような方がお使いのときは、特に注意してください。

- ◆ 乳幼児
- ◆ ご自身で温度調節の出来ない方・皮ふ感覚の弱い方
- ◆ お子様、お年寄り、ご病人
- ◆ ねむけをさそう薬を服用された方
(かぜ薬、鼻炎薬、睡眠薬、抗不安薬など)
- ◆ 過度の飲酒をされた方、疲労の激しい方



禁止
就寝用暖房器具として使用しないでください。
●低温やけどの恐れがあります。

禁
止

■ 低温やけどとは

比較的低い温度（40～60°C）でも皮ふの同じ場所を長時間暖めていると、赤いはん点が出来たり水ぶくれを起こしたりすることをいいます。

万一、低温やけどをされたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。

保証とアフターサービス

保証について

■ この製品には保証書がついています。

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名」と「お買い上げ日」を記入してお渡します。所定事項の記入および記載事項をご確認のうえ、大切に保管してください。

■ 保証期間はお買い上げ日から1年間です。

保証書の記載内容によりお買い上げの販売店が修理いたします。なお保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

■ 保証期間経過後の修理は販売店にご相談ください。

修理によって機能が回復、維持できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理いたします。費用など詳しいことはお買い上げの販売店にご相談ください。

■ ヒーターユニットの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様相談窓口

こたつに関するご相談は

株式会社 おおたけ

〒963-0112
福島県郡山市安積町成田字三渡7-1

TEL 024-983-5881

・受付時間は、午前9時～午後0時、午後1時～午後5時です。
・土日曜日、祝祭日、年末年始、お盆を除きます。

アフターサービスについて

■ 使用中に異常が生じた場合は直ちに電源プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

■ アフターサービスについてご不明な場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。

■ 転居や贈答品、その他お買い上げの販売店でアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談窓口にご相談ください。

個人情報の取り扱いについて

■ お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や確認などのために利用いたします。またその記録を残すことがあります。


■ その際に得た個人情報や相談内容は適切に管理いたします。

■ 修理等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

⚠ 警告

電源プラグと器具用プラグは根元まで差し込む。




差込みが不完全ですと、ほこりや湿気などが付着し火災や感電の原因になります。変形変色したプラグや緩んだコンセントは使用しないでください。

分解や修理、改造をしない。




火災や感電、けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



ヒーターユニットの中に異物（紙や布、金属類など）を入れない。




火災や感電、やけど、故障の原因になります。



電源コードを束ねたまま通電しない。



火災や感電の原因になります。



交流100Vの電源、定格15A以上のコンセントを使う。



たこ足配線などでコンセントの定格を超えると発熱による火災の原因になります。

ぬれた手で電源プラグや器具用プラグを抜き差ししない。



ぬれ手禁止 感電の原因になります。
衣類や座ぶとん等をこたつに入れたり、洗濯物を乾燥させたりしない。



火災の原因になります。

傷んだ電源プラグや電源コードの部品は、絶対に交換、分解、修理、改造をしない。



火災や感電の原因になります。
電源プラグや電源コードが破損したときは直ちに使用を中止し、販売店にお問い合わせください。

電源プラグや器具用プラグの抜き差しはプラグを持っておこなう。




電源コードを持って抜き差しすると、断線やショートを引き起こし、火災や感電の原因になります。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

⚠ 警告

使用しないときは電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。




コンセントに接続したままにすると、火災や感電、けがの原因になります。

電源プラグは定期的に掃除する。




電源プラグにはこりや湿気が付着すると、火災や感電の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

電子コントローラーに水などを掛けない。




火災や感電、漏電の原因になります。水がかかったときは、直ちに使うのを止めて、お買い上げの販売店にご相談下さい。

電子コントローラーはこたつふとんの外に出して使用する。




こたつ出入りの際に引っ掛けるなどして、断線やショートを引き起こし、火災や感電、故障の原因になります。

ライターやスプレー缶等をこたつの中に置かない。




爆発や火災の原因になります。

使用中や使用直後のヒータユニットに触れない。




やけどの原因になります。

器具用プラグに異物を入れない。




火災や感電、故障の原因になります。

電源コードはヒータユニット付属のもの、または専用の交換品を使用する。




他社製や専用以外の電源コードを使用すると、誤作動を起こし、火災や故障の原因になります。

ヒータユニットを上向きで使用しない。



火災の原因になります。

電源コードを固定して使用する。



電源コードを固定せずに使用すると、断線やショートを引き起こし、火災や感電、故障の原因になります。

ヒータユニット仕様

型番	MHU-601E(DB)	
電源	交流 100V 50-60Hz	
消費電力	最大 600W 最小 90W	
ヒーター	U字形ハロゲンヒーター	
ファン・モーター	プロペラファン・誘導電動機	
温度制御	感熱抵抗素子による位相制御	
安全装置	本体：温度ヒューズ／電源コード：電流ヒューズ	
標準寸法	縦 29cm × 横 29cm × 高さ 4.1cm	
コード	電子コントローラー (KE21D) 丸打ちコードタイプ 3m (※4)	

目盛り	強	弱
※1 1時間あたりの標準消費電力量	約 180Wh	約 70Wh
※2 1時間あたりの電気代	約 5.6 円	約 2.2 円
※3 こたつ側面の温度の目安	約 65°C	約 42°C

※1～3の使用環境は室温 20°C、縦 80cm × 横 80cm × 高さ 34cm のこたつに厚さ 5cm のふとんを掛け、人が入らない状態で 5 時間運転させたときの値です。実際の使用状況や使用環境によって変わります。

※1・・・5時間運転した時の1時間当たりの平均値です。

※2・・・新電力料金目安単価 1kWhあたり 31 円（税込）で計算しています。

実際の電気代は、電力会社との契約内容などで変わります。

※3・・・5時間運転後に測定した値です。

※4・・・電源コード交換の際にはメトロ電気工業製こたつコード「BC-KE21D」または「BC-KE21D(A)」をお買い求めください。

※・・・改良のため、仕様は予告なく変更することがあります。

お手入れと保管の方法

■ お手入れ前に

- ・電子コントローラーを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・本体を十分冷ましてから（約30分）お手入れをしてください。

■ ヒーターカバーのお手入れ

- ・ヒーターカバーについたごみやほこりは掃除機で吸い取ってください。
- ・自転車の空気入れなどでごみやほこりを吹き飛ばすとより効果的です。
- ・ごみやほこりが大量に付いたまま使用すると、発煙や異臭の原因となります。

■ テーブルのお手入れ

- ・台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布で拭き取ってください。その後、洗剤や水分が残らないように、しっかり乾拭きしてください。
- ・ワックスやクリーナーを使用するときには、説明書をよく読み、ご理解の上ご使用ください。

■ 保管

- ・保管の前にヒーターカバーのお手入れをしてください。
- ・ごみやほこりが被らないようにこたつを覆い、湿気の少ない場所に保管してください。
- ・脚や付属品を紛失しないようお気をつけください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、症状をお確かめください。

症 状	確 認	処 置
運転しない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	ご家庭のブレーカーが「切」になっていませんか？	ブレーカーを「入」にしてください。
	電子コントローラーが「切」になっていませんか？	電子コントローラーを「弱」以上にしてください。
ヒーターが点灯しない	温度制御が働いていませんか？	こたつ内の温度によって暗く感じることがあります。故障ではありません。
異音がする	常に聞こえる音ではありませんか？	ファンやモーターの動作音です。故障ではありません。
「ジー」という音がする	電源プラグまたはヒータユニットから聞こえる音ではありませんか？	温度制御により発生する音です。故障ではありません。
においがする	はじめてのご使用ですか？	塗料や接着剤のにおいです。ご使用に伴い出なくなります。
	ヒーターカバーやヒーターの周辺にはこりが付いていませんか？	掃除機などでほこりを取り除いてください。
煙がでる	はじめてのご使用ですか？	生産時に残ってしまった油によるものです。ご使用に伴い出なくなります。
	ヒーターカバーやヒーターの周辺にはこりが付いていませんか？	掃除機などでほこりを取り除いてください。

これらの処置をしても直らない場合、この表以外の症状はお買い上げの販売店にご相談ください。

ご相談の際にはお手数ですが「品名」および「形名」をお調べの上、販売店までご相談ください。

「品名」および「形名」は、天板を外し、こたつ本体上面の貼り付けラベルをご参照ください。


安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠ 警告

ふとんをこたつの中に押し込んだり、片開きで使用したり、座いすをこたつの中に入れたりしましたまま使用しない。ふとんがヒーターに接触し火災の原因となります。



ふとんをこたつの中に押し込んで使用しない。




ふとんを片開きにして使用しない。



座いすをこたつの中に入れて使用しない。

脚を外したり、逆さにしたり、立てたりして使用しない。火災の原因になります。



片脚で使用しない。立てて使用しない。脚を外して使用しない。




逆さにして使用しない。

ペットをこたつに入れない。



本体や電源コードを傷つけ、火災や感電、故障の原因になります。ペットの健康に悪影響を与える可能性があります。

ヒータユニットを床に直接置かない。



ヒータユニットは卓用こたつ専用です。
床に置いて足温器として使用したり、堀こたつの中に設置したりしないでください。火災の原因になります。

電源プラグや電源コードを交換したり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。

火災や感電の原因になります。
傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。
プラグやコードが破損したときは直ちに使用を中止し、販売店にお問い合わせください。

本体を横に揺らしたり、激しく動かさないでください。



本体や脚の破損、ボルトが欠落し、火災や感電、やけど、故障の原因になります。

天板の上に座ったり、踏み台にするなどのご使用や、乱暴な取扱いは避けてください。



けがや故障の原因になります。

天板に重量のある物をのせたり、過度な荷重や衝撃を与えないでください。



本体が破損し火災や感電、やけど、故障の原因になります。







こたつの脚や椅子の脚などで電源コードを踏まない。



電源コードを傷つけ、火災や感電、故障の原因になります。

安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠ 注意



知っておいていただきたいこと

■ヒータユニットについて

- ・初めてご使用になるときは塗料の臭いや煙が出ることがあります。ご使用とともに次第に消えます。
- ・器具用プラグが熱く感じられることがあります。これはヒータユニットからの熱によるもので、異常ではありません。

■ヒーター（発熱体）について

- ・ご使用中にヒーターの明るさが変わります。これは温度制御によるもので異常ではありません。
- ・ヒーターに付着したほこりなどが焼けて、臭いが出ることがあります。

■ファン・モーターについて

- ・ご使用中に微弱な回転音や振動があります。これは内蔵されたファンやモーターによるもので異常ではありません。
- ・モーターの磁気の影響を受け、テレビやパソコン、携帯電話等の画面に歪みを生じることがあります。このような場合は、こたつから 50cm 以上離してご使用ください。

■ヒータカバーについて

- ・経年劣化等により、ヒータカバーが変色することがあります。

■電子コントローラについて

- ・60Hz 地域は目盛り「弱」ではヒーターが明るくならない場合があります。
- ・50Hz 地域は目盛り「弱」でも熱い場合があります。その場合は「●●」の間でお使いください。
- ・電子コントローラーが多少熱くなることがあります。これは内蔵された基板の発熱によるもので異常ではありません。

■天板の結露（水滴）について

- ・お部屋の湿度が高いときやふとんが湿っているときなど、天板に水滴がつくことがあります。水滴は乾いたタオルで拭きとってください。
- ・水滴の量が多いときは、天板とふとんの間に乾いたタオルを敷いてください。水滴の量を抑えることが出来ます。
- ・時々ふとんを干すようにすると、より結露を防ぐことが出来ます。

■天板の温度（上昇）について

- ・電気用品安全法・電気用品の技術基準により卓の表面（上面）は 110°C 以下の設計です。
天板の材質・構造や布団が薄い場合によっては天板上面の温度が上がりやすくなりますが異常ではありません。

■お客様による修理について

- ・個人へ修理部品の供給はおこなっていません。
- ・お客様によるヒータユニットや電源コードの分解や修理の痕が見られる場合は、保証対象外となることがあります。

■経年劣化について

- ・長期間使用したこたつは、火災などの事故につながる恐れがあります。安心してお使いいただくため、定期的な点検をおおすすめします。点検に関するご相談はお買い上げの販売店にご相談ください。

■異音について

- ・ご使用中に電源プラグやヒータユニットから「ジー」という微弱な音がすることがあります。これは温度制御によるもので異常ではありません。

愛情点検



長年ご使用のヒーターの点検を！


こんな症状ありませんか

- ・電源プラグや電源コード、本体が異常に熱くなる。
- ・「弱」でも異常に熱くなる。
- ・本体から煙や異常なにおいが出る。
- ・異常な音がする。
- ・電源コードを動かすと通電したりしなかつたりする。

ご使用の中止


- ・事故防止のため、直ちに使用を中止し、販売店にお問い合わせください。
- ・傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。

こたつの使い方




各部のなまえ

ヒータユニット



テーブルとしての使い方


- 電源プラグ・器具用プラグを抜く。
 - 電源を「切」にしてから、電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - 器具用プラグをヒータユニットから抜いてください。
- 電源コードを外す。
 - コードフックやコードクリップからコードを取り外してください。
- こたつふとんを外し、天板をのせる。
 - 同梱の専用天板をご使用ください。
- 天板を固定する。
 - 専用天板のネジ穴と天板固定ネジを合わせ2箇所とも回らなくなるまで締め付けてください。



注意

- 天板が動かなくなるまで、天板固定ネジを締め付けてください。完全に固定されていないと、天板がずれるなどしてけがをする恐れがあります。
- ヒーターの取付部やこたつの脚部に緩みやガタツキがないか定期的に点検して下さい。


電源コード



ご使用の準備

1. 器具用プラグをヒータユニットに差し込む。


- ・電源プラグが抜けていることを確認してください。
- ・器具用プラグの上側の刻印を確認し、奥まで完全に差し込んでください。



2. コードを固定する。

- ・コードフックを吊り穴やヒートンに掛けしてください。吊り穴やヒートンはこたつ脚付近にあります。
- ・コードクリップがある場合はコードクリップにも掛けしてください。
- ・コードを適切な長さに調整してください。


※吊り穴、ヒートン、コードクリップは商品によっては付属しない場合があります。



※ イラストと実際の商品が多少異なる場合があります。

3. ふとんを掛け、天板を置く。


- ・こたつふとんはテーブルサイズに合ったものをお買い求めください。
- ・天板は同梱されているものをご使用ください。
- ・電子 kontorōrā (kontorōrā) はふとんの外に出してください。



△ 注意


ヒーター や こたつ 脚 に 緩み や ガタツキ が ない か、 定期 的 に 点 檢 し て く だ さい。 緩んだり ガタついたり し ま ま 使 用 す る と、 けが や 故 障 の 原 因 と な る 恐れ が あ り ます。

- ## ご使用の順序
- ### 1. 電源プラグをコンセントに差し込む。
- ・電子 kontorōrā の 目盛り が 「 切 」 で ある こ と を 確 認 し て から、 電源 プラグ を 差し込 で く だ さい。
 - ・家庭用コンセントをご 使用 く だ さい。



交流 100V
15A 以上


- ### 4. ご 使用 後 や 外 出 さ れ る とき。
- ・温 度 調 芯 ダ イ ャ ル を 「 カチッ 」 と い う 音 が す る ま で 右 に 回 し て く だ さい。
 - ・目盛り が 「 切 」 の 位 置 に 戻 り、 電 源 ラ ン プ が 消 え た こ と を 確 認 し て く だ さい。
 - ・コンセント か ら 電 源 プ ラ グ を 抜 い て く だ さい。



- ① 温度調節ダイヤルを右いっぱいまで回す。
- ② 目盛りが「切」になったことを確認する。
- ③ 電源ランプが「消えた」ことを確認する。


2. 電源を入れる。

- ・温 度 調 芯 ダ イ ャ ル で 電 源 の 入り 切り を 行 い ます。
- ・目盛り が 「 切 」 以 外 の 位 置 で は 電 源 が 入 っ た 状 態 に な り、 電 源 ラ ン プ が 点 燃 し ま す。




3. お好みの温度に合わせる。

- ・温 度 調 芯 は 温 度 調 芯 ダ イ ャ ル を 使 い ます。
- ・温 度 調 芯 は 目盛り の 「 弱 」 か ら 「 強 」 ま で、 無 段 階 で 可 能 で す。



各部のなまえ

テーブル



※ イラストと実際の商品が多少異なることがあります。


付属品

脚取り付けボルト 4本	スパナ 1個
----------------	-----------

組み立て方

1. こたつを裏返す。


- ・水平な場所に、こたつを裏返しに置いてください。
- ・危険ですので、壁などに立て掛けの作業はしないでください。



※ ご使用時はヒーターが下向きになります。

2. 脚を取付ける。

- ・脚を脚受け金具に合わせて、脚取り付けボルトを差し込んでください。
- ・脚取り付けボルトを手で回し、仮止めしてください。
- ・全てのボルトを仮留めした後、形やガタツキを調整しながらボルトをスパナで完全に締めてください。
- ・脚の取付けが終わったら、こたつを正しい向きにしてください。



△ 注意

脚取り付けボルトが途中で回らなくなったりした場合は、一度ボルトを外して再度締め付けてください。
脚取り付けボルトを無理に締め付けると、ボルトやねじ穴の破損の原因になります。
ヒーターやこたつ脚に緩みやガタツキがないか、定期的に点検してください。緩んだりガタついたりしたまま使用すると、けがや故障の原因となる恐れがあります。

継ぎ脚の着脱方法

継ぎ脚を着脱する。

継ぎ脚を取り付けるとき

- ・固定ネジが回らなくなるまで、手で締め付けてください。

継ぎ脚を外すとき

- ・固定ネジを手でゆるめてください。継ぎ脚が外れます。

着脱について

- ・継ぎ脚を着脱するときは、4本全ての脚について、同じように行ってください。

